

Benutzerhandbuch

Multifunktionale Ballwurfmaschine



*Easy movement by science
and technology*

Lassen Sie ohne Aufsicht keine Minderjährigen mit dieser Maschine spielen oder das Gerät verwenden!
Während des Betriebes nicht vor der Maschine stehen um Verletzungen zu vermeiden!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser hervorragenden Ballwurfmaschine. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor sie die Maschine verwenden.

PARAMETER			
Leistung	120 Watt	Ball-geschwindigkeit	20 - 140 km/h
Farben	schwarz, weiß, rot	Ballintervall	2 - 8 Sekunden/Ball
Volt	AC Power (100V-240V) Netzbetrieb, DC Power (12V) Batteriebetrieb	Gewicht	Nettogewicht: 22KG, Bruttogewicht: 25KG
Ball-kapazität	150 Bälle	Maße	57.5*46*54.5cm

Nr.4 FAQ

Bitte beachten Sie:

- ▲ Verwenden Sie keine nassen Tennisbälle, um ein Steckenbleiben dieser zu vermeiden.
- ▲ Während des Betriebes nicht vor der Maschine stehen um Verletzungen zu vermeiden.
- ▲ Sollten Tennisbälle während des Betriebes in der Maschine verblieben sein, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und entfernen die Bälle. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen (z.B. verkeilter Ball) oder sogar Schäden an der Maschine kommen.
- ▲ Um Gefahren zu vermeiden, schalten Sie Maschine bitte vor dem Reinigen des Inneren ab und ziehen den Netzstecker.
- ▲ Erlauben sie Minderjährigen nicht, die Maschine zu bedienen oder zu reinigen.
- ▲ Entfernen Sie regelmäßig die Filzhaare der Tennisbälle aus dem Inneren der Maschine.
- ▲ Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollte das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate in Betrieb sein.

Fehlerbehebung


Fehler	Ursache	Behebung
Kein Strom	① Netzstecker oder Schalter defekt ② Die Sicherung löste aus	① Korrekten Schalter oder Kabel verwenden ② Sicherung auswechseln
Kein Ballauswurf	① Kein Strom in der Maschine oder Batterie leer ② Ein Ball steckt fest	① Maschine und Fernbedienung an Netz anstecken ② Entfernen Sie alle Bälle aus der Maschine
Auswurfrichtung nicht korrekt	① Maschine wurde falsch platziert ② Geschwindigkeit ist zu hoch ③ Andere/ungeeignete Ballsorte	① Platzieren Sie die Maschine in der Mitte der Grundlinie ② Reduzieren Sie die Geschwindigkeit ③ Wählen Sie die gleiche/eine geeignete Ballsorte

Nr.1 Liste der enthaltenen Teile

!Bitte prüfen Sie bei Erhalt der Ballwurfmaschine den Inhalt auf seine Vollständigkeit!


				
Fernbedienung 1 Stück	Batterie Fernbedienung 2 Stück	Stromkabel 1 Stück	Batterieladegerät 1 Stück	Sicherung 2 Stück

Aufbau Hauptmaschine




Nr.2 Anleitungen

1. Bedienfeld



Nr.2 Einführung Fernbedienung



Betrieb/Pause
Auswurfrichtung aufwärts
Auswurfrichtung links
3 line ball Training
High-low
Ballgeschwindigkeit +
Ballgeschwindigkeit -
Topspin +
Topspin -

-An- und Ausschalter
Auswurfrichtung rechts
Bestätigung
Auswurfrichtung abwärts
- Zufallsmodus
6 cross line Training
Ballhäufigkeit +
Ballhäufigkeit -
Backspin +
Backspin -

②

3. Funktionen der Fernbedienung

- ① **Bestätigung:** Drücken Sie die Taste "Bestätigung", danach können Sie die Auswurfrichtung nach oben, unten, links und rechts ändern.
- ② **High-low:** Drücken Sie die Taste "High-low" und die Maschine wirft Ihnen tiefe und hohe Bälle aus. Modi: links, mitte, rechts. Drücken Sie die Taste "Bestätigung" um die Maschine zu stoppen.
- ③ **3 line ball Training:** Drücken Sie die Taste "Horizontal" und die Maschine wirft Ihnen Vorhand- und Rückhandbälle im Modus 2 line oder 3 line Training aus. Drücken sie die Taste "Bestätigung" um die Maschine zu stoppen.
- ④ **Zufallsmodus:** Drücken Sie die Taste "Random" und die Maschine wirft Ihnen zufällige Bälle aus. Drücken sie die Taste "Bestätigung" um die Maschine zu stoppen.
- ⑤ **6 cross line Training:** 6 Linien Funktion (lightball, middle lightball & right deepball, left lightball & middle deepball, left deepball & right lightball). Drücken sie die Taste "Bestätigung" um die Maschine zu stoppen. Bitte prüfen Sie auf der Fernbedienung in welchem Modus sie gerade sind.

Bitte beachten Sie: der Aufschlagpunkt des Balles hängt immer mit der Qualität des Balles und der Position der Maschine zusammen. Es können sich je nach dem leichte Abweichungen ergeben.

Nr.3 Funktionen der Ballwurfmaschine

Funktionen	
Nr.	Beschreibung
1	Multifunktionale Fernbedienung.
2	High performance Sensoren sorgen für eine zuverlässige Arbeitsweise.
3	Praktisches Design für mehr praktisches Training.
4	Die Fernbedienung mit LCD-Anzeige ist klar und einfach zu bedienen.
5	Langlebige Batterie (3 - 5 Stunden) für langanhaltenden Spielspaß.
6	Fernbedienung mit two line (weit, mittel, nah) und three line Funktion.
7	Mit einer Taste bis zu sechs verschiedene cross-line Bälle auswählen.
8	Ballkapazität: 150 Bälle.
9	Zufallsfunktion.
10	6 verschiedene Top- und Backspin Einstellungen.
11	Eine praktisch integrierte Batterie für mehr Komfort.
12	Double S Ball Ausgabefunktion für einem sanfteren Ballauswurf.
13	Geeignet für alle Tennisbälle (Trainingsbälle, Profi-Bälle).
14	Ballauswurf und Motor von hoher Qualität. Bei guter Pflege kann eine Lebensdauer des Motors von bis zu 10 Jahren erreicht werden.
15	Bewegliche Teleskopstangen für einen leichten Transport.
16	Standardmäßiges Zubehör: Fernbedienung, Batterieladegerät und Netzkabel.
17	Durch das schlanke Design leicht im Kofferraum zu verstauen und daher unbegrenzt einsetzbar.

③

Inhalt

1. Liste der enthaltenen Teile	
Liste der enthaltenen Teile	①
2. Anleitungen	
Bedienfeld	①
Einführung Fernbedienung	②
Funktionen der Fernbedienung	③
3. Funktionen der Ballwurfmaschine	
Funktionen	③
Parameter	④
4. FAQ	
Bitte beachten Sie	④
Fehlerbehebung	④
5. Sicherheitshinweise	
Sicherheitshinweise	⑤
Warnhinweise	⑤
Verbote	⑤

Sicherheitshinweise

Lassen Sie keine Minderjährigen mit dieser Maschine spielen oder das Gerät verwenden!
Während des Betriebes, nicht vor der Maschine stehen um Verletzungen zu vermeiden!

Achtung:

Bitte halten Sie sich strikt an die unten angeführten Punkte.

Warnhinweise ▲

Die Punkte in der Bedienungsanleitung mit dem oben angeführten Warnzeichen sollen strikt eingehalten werden, zu Ihrer persönlichen Sicherheit und um Unfälle zu vermeiden.

- ▲ Bitte das Gerät nicht zerlegen oder verändern
- ▲ Verwenden Sie keine schadhafte Stromkabel oder Steckdosen verwenden, da dadurch Stromschläge, Kurzschluss, Brand oder andere Unfälle verursacht werden können.
- ▲ Lassen Sie keine Kinder oder Jugendlichen mit der Maschine spielen.
- ▲ Die Maschine nicht barfuß oder mit nassen Händen betätigen.
- ▲ Die Maschine nicht bei Regen und/oder stürmischen Wetter verwenden.
- ▲ Verwenden Sie die Maschinen nicht in der Nähe von brennbaren oder flüchtigen Gasen.
- ▲ Verwenden Sie keine nassen oder öligen Tennisbälle.
- ▲ Berühren Sie während des Betriebes nicht das innere der Maschine.

▲ Vermeiden Sie es direkt vor der Maschine zu stehen, da dies zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

Verboten ●

Die Punkte in der Bedienungsanleitung mit dem oben angeführten Warnzeichen sollen strikt eingehalten werden, zu Ihrer persönlichen Sicherheit und um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

- Bewegen Sie die Maschine während des Betriebes nicht.
- Nicht im Batteriebetrieb verwenden wenn die Batterie schwach ist.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als Tennisbälle in oder auf die Maschine.
- Stellen Sie die Maschine niemals auf feuchte oder unebene Flächen.
- Reinigen Sie die Maschinenoberfläche nicht mit Scheuermittel
- Nehmen Sie keine Änderungen an der Maschine vor.