


Anleitung Tension Calibrator



Zuerst müssen Sie 2 Stück Saiten an den beiden Enden des Tension Calibrators fixieren. Das eine Ende wird mit einer der beiden Haltezangen fixiert, das andere Ende kommt in den Schnellspanner.

Stellen Sie nun auf der Skala der Kurbel bzw. auf dem Display des Antriebs 20 kg ein und drehen an der Kurbel bis der Kurbelsperrhebel herauspringt (Kurbel blockiert) bzw. starten Sie den Antrieb.

Überprüfen Sie nun das angezeigte Gewicht auf dem Tension Calibrator. Sollte das Gewicht korrekt angezeigt werden, wiederholen Sie dieselbe Prozedur mit 25 kg bzw. 15 kg.

Wird jedes Mal der eingestellte Wert angezeigt, ist Ihre Maschine richtig kalibriert.

Sollte jedoch das tatsächliche Zuggewicht vom eingestellten abweichen, muss die Maschine (Kurbel bzw. Antrieb) kalibriert werden.

Nähere Informationen dazu finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.